

ALUTECHNIKA SERWIS

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROLET ALUMINIOWYCH

Rolety firmy „ALUTECHNIKA SERWIS” produkowane są zgodnie z najnowszą technologią powstałą w wyniku długoletnich doświadczeń i prac badawczych. Nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że obsługa rolet jest nieskomplikowana i osiągalna dla każdego użytkownika. Sposób uruchomienia rolety jest uzależniony od rodzaju zastosowanego napędu.

Uwaga! Przed uruchomieniem mechanizmu rolety należy zwolnić wszystkie zabezpieczenia i zamknięcia.

Obsługa rolety na pasek lub linkę:

- zamykanie rolety: pasek lub linkę wystającą ze zwijacza odciągnąć kilka centymetrów w dół aby zwolnić blokadę zwijacza, następnie wyciągnąć około 20 cm paska lub linki i przytrzymując delikatnie, spowodować opuszczenie pancierza, czynność powtarzać do pełnego zamknięcia rolety, pamiętając aby ostatni etap uczynić bardzo energicznie (powinien wystąpić charakterystyczny odgłos świadczący o kompletnym zamknięciu i zablokowaniu pancierza przez wieszaki).
- otwieranie rolety: pasek lub linkę chwycić ponad zwijaczem i spokojnym ruchem w dół spowodować podnoszenie pancierza, zwijacz samoczynnie zwija pasek lub linkę, czynność powtarzać do pełnego otwarcia rolety.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę aby nie spowodować wciągnięcia całego pancierza do skrzyni.

Obsługa rolety na sprężynę samo-zwijającą:

- zamykanie: przy pomocy uchwytu przymocowanego do listwy końcowej pancierza, równomiernym, zdecydowanym ruchem ściągnąć pancierz w dół aż do pełnego zamknięcia i przytrzymując zabezpieczyć przed samo otwarciem,
- otwieranie: przy pomocy uchwytu w listwie końcowej przytrzymać pancierz, zwolnić zabezpieczenie i podnosić pancierz w górę (sprężyna jest elementem pomagającym zwijać roletę).

Uwaga! W przypadku stwierdzenia usterek w pracy rolety natychmiast powiadomić fachowy serwis. Zabrania się korzystania z niesprawnej rolety.

Obsługa rolety z napędem elektrycznym:

- zamykanie: uruchomienie rolety odbywa się poprzez zasterowanie siłownika znajdującego się w rolocie. Do sterowania służą: wyłączniki żaluzjowe lub sterowniki radiowe z nadajnikiem. Sterowanie rolety za pomocą wył. kluczowego odbywa się poprzez przekręcenie klucza w kierunku strzałki wskazującej kierunek „w dół” i przytrzymanie go w tej pozycji do momentu samoistnego zatrzymania rolety. Zatrzymanie to następuje w położeniu dolnym w wyniku zadziałania wyłącznika krańcowego silnika. Podczas opuszczania rolety należy uważać aby w świetle zabezpieczonego otworu nie znajdowały się żadne przedmioty. W przypadku zauważenia przeszkody należy przerwać

opuszczanie przekręcając klucz do pozycji wyjściowej. Opuszczenie rolety na przedmioty obce może spowodować jej uszkodzenie, mogą też wystąpić problemy z zamknięciem zamka w listwie dolnej.

- Otwieranie :przed przystąpieniem do otwierania rolety należy zwolnić wszystkie zabezpieczenia tj: zamki, zasuwki, rygle.
- Klucz w wyłączniku kluczowym należy przekręcić w kierunku strzałki „w górę”, uruchomiona roleta zacznie się podnosić. Zatrzymanie następuje samoczynnie w górnym położeniu końcowym. Wyjęcie klucza może nastąpić po przekręceniu go do pozycji wyjściowej. Zatrzymanie zasterowanej rolety podczas jej biegu w górę może oznaczać, że blokady (zamek) nie zostały zwolnione. Należy natychmiast przerwać sterowanie w górę, opuścić roletę w dół i zwolnić blokadę.

Uwaga! Dwu-trzy krotne zasterowanie rolety w krótkich odstępach czasu może spowodować przegrzanie silnika , zadziałanie wyłącznika termicznego i unieruchomienie rolety. W takim przypadku należy odczekać kilkanaście minut i ponownie uruchomić roletę.

W CELU UTRZYMANIA PEŁNEJ SPRAWNOŚCI

ROLETY NALEŻY:

- zwrócić szczególną uwagę aby komory szyn prowadzących nie zawierały przeszkód utrudniających ruch pancierza,
- zwrócić uwagę aby podczas opuszczania, na drodze ruchu pancierza nie były ustawione żadne przedmioty utrudniające jego pełne zamknięcie,
- zimą w przypadku zmrożenia pancierza w szynach prowadzących, doprowadzić do swobodnego ruchu pancierza i dopiero wtedy korzystać z mechanizmów rolety,
- nie zwijać oblodzonego pancierza, gdyż może to spowodować rozsadzanie skrzynki rolety,
- w okresie zimowym unikać centralnego sterowania, gdyż przy jego zastosowaniu nie mamy kontroli nad pracą poszczególnych rolet,
- utrzymywać czystość pancierza, czyszcząc go płynem do mycia naczyń lub wodą z mydłem,
- do podnoszenia i opuszczania stosować tylko te urządzenia i mechanizmy, które zostały zastosowane przez producenta,
- nie dokonywać własnoręcznie jakichkolwiek napraw i zmian w mechanizmach i konstrukcji rolety,
- o każdej awarii natychmiast zawiadomić fachowy serwis.

Rolety objęte są okresem gwarancji zgodnie z wydaną kartą gwarancyjną. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek działania mechanicznego zewnętrznego: wgniecenia, wygięcia, zadrapania elementów rolety, a także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania rolety niezgodnie z instrukcją.

Życzymy zadowolenia z pracy naszych rolet.